

e-Patronus SOS Slim V28

Felhasználói kézikönyv



Tartalom

- 1. fejezet Termék áttekintés
 - 1.1 A készülékről általában
 - 1.2 A készülék részei
 - 1.3 A készlet tartalma
 - 1.4 Előzetes információk
 - 1.5 A készülék akkumulátorának töltése
- 2. fejezet Használatba vétel első lépései
 - 2.1 Az applikáció (alkalmazás) letöltése
 - 2.2 Regisztráció, bejelentkezés, készülék hozzáadás
- 3. fejezet A készülék és az alkalmazás ismertetése
 - 3.1A készülék paraméterezése, beállítások
 - 3.2 Helymeghatározás/Nyomkövetés
 - 3.3 Egészségügyi megfigyelés
 - 3.4 Alarm lista
 - 3.5 Remind setting beállítás emlékeztető
 - 3.6 FAQ legfontosabb kérdések (angol)
 - 3.7 LOG OUT
 - 3.8 SOS hívás
 - 3.9 A készülék felhívása
 - 3.10A készülék beüzemelése
 - 3.11 A készülék LED jelzései
 - 3.12 A készülék APN beállítása
- 4. fejezet Hibajelenségek, teendők
- 5. fejezet Használatba vétel
- 6.fejezet Ki- és bekapcsolás
- 7. fejezet Fontos megjegyzések

1. Fejezet - Termékáttekintés

1.1 A készülékről általában

Az e-Patronus SOS Slim V28 egy elektronikus medálba integrált új generációs GPS/WIFI/GSM(LBS)/GPRS/2G karon, zsebben vagy nyakláncként viselhető közvetlen segélyhívó, kommunikációs és nyomkövető eszköz bármely korosztály részére; de különösen gyerekek és idős felnőttek számára ajánlott.

Kivételes jellemzője a kis méret, esztétikus, diszkrét megjelenés és a megbízhatóság.

Az SOS Slim V28 indoor-outdoor eszköz, amely lakáson belül és azon kívül, bárhol használható. A működés feltétele GSM/2G kapcsolat. További jellemzője, hogy a mindennapos használatra alkalmas, akár 24 órában viselhető. Mérsékelten porálló, cseppenő víz ellen védett.

Az SOS Slim V28 a szokásos digitális karórákhoz hasonló méretű, a készülék felső oldalán egyetlen SOS nyomógomb található csupán.

Az SOS Slim készüléket az alkaron, közvetlen a csukló felett kell rögzíteni (mint egy karórát) a tartozék műanyag karpánttal vagy nyakláncként viselhető a szintén tartozék nyakpánttal. A készülék és a karkötő anyag anti-allergén műanyag, amely folyamatos viselést biztosít.

1.2 A készülék részei



Az ábra csak az elektronikus egységet mutatja a karkötő és a nyaklánc nélkül!

1.3 A készlet tartalma

Megnevezés	Mennyiség (db)
e-Patronus SOS Slim + SIM	1
Töltő adapter + USB töltő kábel	1
Karkötő	1
Nyaklánc	1
CD a leírásokkal magyarul	1
User manual angolul	1
Garancia jegy	1

1.4 Előzetes információk

A későbbi félreértések elkerülése érdekében a készüléket minden esetben már behelyezett SIM kártyával szállítjuk. Tehát azt az üzembe helyezés során azt már kivenni nem szabad. A készülék megbontása a garancia elvesztésével jár!

A működéshez szükséges SIM kártya mobil GSM és 2G adatkapcsolatot biztosító, aktív, egyenleggel rendelkező (feltöltős kártya esetén) un. micro-SIM, melyen előzetesen az alábbi beállításokat végezzük el:

- PIN kódkérés tiltás,
- pontos idő beállítás automatikusan a szolgáltató hálózatáról
- a mobil internet kapcsolathoz szükséges APN beállítása a készüléken.

A SIM kártyát térítésmentesen biztosítjuk. Ekkor a SIM kártyát az általunk megadott információk alapján a kártya szolgáltatójánál (Telenor, Vodafone, Telekom) a vásárlónak előzetesen interneten keresztül aktiválnia kell.

Lehetőség van arra is, hogy a vásárló "kvázi" saját SIM kártyát használjon a készülékben. Ebben az esetben a működőképes SIM kártyát előzetesen vagy legkésőbb a vásárláskor rendelkezésünkre kell bocsátania.

E fenti műveletek elvégzése érdekében természetesen a készülék akkumulátorának első feltöltését elvégezzük.

A használt SIM kártya igény szerint másikra cserélhető (kártya független a készülék), ne feledje azonban a használatba venni kívánt SIM kártyát az előzőekben ismertetett módon előkészíteni illetve a szükséges módosításokat a későbbiekben leírtaknak megfelelően elvégezni.

Előfordulhat, hogy a behelyezett SIM működik, de híváskor és/vagy SMS küldéskor nem küldi a SIM kártya telefonszámát, hiába van aktiválva a számküldés funkció. Ez nem a készülék hiányossága. Általában nem is a SIM kártya hibája. A jelenség esetén hívja fel a SIM kártya szolgáltatójának diszpécserét, mondja el a problémát, adja meg a SIM telefonszámát és a készülék IMEI számát. **Ezek ismeretében a diszpécser köteles a számküldést aktiválni!**

A készülék megvásárlását követően a kicsomagolt készüléket mindenképpen vizsgálja meg. Csak a sérülésmentes és minden tartozékot tartalmazó készüléket vegyen használatba.

1.5 A készülék akkumulátorának feltöltése

Óvatosan nyissa fel a készülék oldalán található műanyag takaró fedelet, a nyílás bal oldalán található mini USB csatlakoztassa a tartozék kábel megfelelő végét (ügyeljen a helyes pozícióra), a kábel normál USB csatlakozós végét dugja a töltő adapterbe, majd azt a szabványos 230 V AC hálózati csatlakozó aljzatba. A biztonsági és életvédelmi szabályokat szigorúan tartsa be! Lásd általános tájékoztató fájl a Cd-n!

A maximális akkumulátor feltöltési ideje a töltési áram függvényében 1-2 óra. Az óra akkumulátorának töltöttségi szintje az alkalmazáson belül ellenőrizhető.

Egy teljes feltöltést követően a készenléti üzemidő akár 72 óra is lehet. Az akkumulátor üzemidejét a használt operációk (ellenőrzések, üzemmód, telefonálás stb.) jelentősen befolyásolja.



2. fejezet - Használatba vétel első lépései

2.1 A távoli menedzseléshez szükséges mobil applikáció (APP) letöltése

A készülék okos telefonról történő távoli menedzseléséhez ingyenes applikáció áll rendelkezésre. Az alkalmazás neve AnyTracking. Az APP QR kódjai:



Az APP a fenti kép beolvasásával vagy az okos telefonjának megfelelő APP áruházból letölthető. A keresőbe az AnyTracking kifejezést beírva a megjelenő listában válassza ki az AnyTracking GPS Tracker APP alkalmazást, telepítse, indítsa el.



2.2 Bejelentkezés az APP-on és a készülék hozzáadása

Két belépési mód lehetséges

- 1. belépés készülék ID számmal
- 2. belépés felhasználó névvel

Mi az elsőt javasoljuk, ezért csak azt ismertetjük.

- - Rögzítse az első sorban a készülék hátoldalán található ID számsort. Ezt vagy szkenneléssel vagy manuálisan is elvégezheti.
 - Írja be a belépési jelszót a második sorba, mely a gyári beállítás szerint "123456", majd kattintson "Log in" sorra. A belépési kódszámsort a "Settings" menü "Change password" sorában tudja módosítani.

Nagyon fontos! Az ID számot (user name) és a módosított jelszót (password) jól jegyezze meg, s ellenőrizze a helyességét. Ezt úgy teheti meg, hogy kilép az alkalmazásból (nemcsak bezárja), majd ismét belép.

A felhasználó név és a jelszó személyes adat, melynek elvesztése vagy elfelejtése a vásárló felelőssége.

Minden további vita elkerülése végett csak olyan készüléket tudunk garanciális időn belül vagy azon túl visszavenni, javítani, cserélni, melynek IMEI szám szerinti re-installációját vásárló részünkre biztosítja.

Amennyiben a belépés sikeres, folytathatja a készülék beállítási műveleteit.

Ehhez menü-választó oldalon válassza a "Settings" menü pontot.



3. fejezet - A készülék és APP ismertetése

Felhívjuk a figyelmét, hogy a készülék és a menedzselő APP számos funkcionális lehetőséget biztosít, melyek részletes szöveges bemutatása e keretek közt lényegesen bonyolultabb lenne, mint az APP felhasználó általi részletes áttanulmányozása és megismerése. Ezért bizonyos kiegészítő funkciók tárgyalásától e helyütt eltekintünk!

3.1 A készülék paraméterezése /beállítások (Settings)



About device settings – A készülékkel kapcsolatos legfontosabb információkat mutatja. (készüléknév, ID azonosító szám, model, SIM kártya telefonszáma, stb). **Figyelem**! Az oldalon bizonyos sorok szerkeszthetők (név, telefonszám, kapcsolat, kapcsolati telefonszám, LBS, WiFi szűrés).

¢ ŝ le. le	82% 💷 10:59	\$ € 111 €	82% 🛄 11:01
About the c	levice 🗹	About the	device 🔡
Device name:	V28-22939	Device name:	V28-22939
Device ID:	2104022939	Device ID:	2104022939
ICCID:		ICCID:	
Expiry date:	2030-02-11	Expiry date:	2030-02-11
Device model:	V28	Device model:	V28
Device phone number:	+36706541802	Device phone number:	+36706541802
Contact:		Contact:	
Contact number:		Contact number:	
Filter LBS •	Filter WiFi	Filter LBS	Filter WiFi

A készüléknek saját nevet adhat, például: Nagyi SOS karperec, a készüléknek meg kell adnia a behelyezett SIM kártya telefonszámát, melynek formátuma mindig +3620.... vagy +3630... vagy +3670.. legyen! A kontaktnevet és telefonszámot nem kötelező megadni. Az LBS (földfelszíni) és WiFi helymeghatározási szűrő gombok választhatók. Ne feledje az LBS általában a legpontatlanabb helymeghatározó adatot szolgáltatja, ezért indokolt lehet kiszűrni!

A beállítások végén ne feledkezzen meg a mentésről. A mentés sikerességét az alkalmazás megerősíti.

Change password – Ezen az oldalon van lehetőség a gyári jelszó módosítására. A régi jelszó beírását követően, az új jelszót két sorban is rögzíteni kell, melyet a "Submit" sorra kattintva küld el a szerverre.

Interval for uploading location data – Ebben a menü pontban rögzítheti a helymeghatározás számítási sűrűségét.



A legsűrűbb 1 perces, a legritkább 12 órás. Amennyiben fontos a helymeghatározás állítsa 1 percre, hanem lényeges válassza a 12 órát. A szokásos beállítás 10 perc. Vegye figyelembe, hogy a pozíció

kiszámítás sűrűsége befolyásolja a készülék akkumulátorának töltöttségi szintjét (energiafogyasztással jár a folyamat), vagyis két töltés közti un. készenléti időintervallumot!

Main monitoring number - a fő megfigyelőszám SMS értesítésben fogadja a SIM kártya csere, a lemerülő akkumulátorfigyelmeztetést, illetve SMS utasítást küldhet a készüléknek.

SOS numbers - a készülékben 3 telefonszámot rögzíthet segélykérő telefonszámként. Az első szám a Key 1 hívógombon is megjelenik!

Answer mode – a készülékre érkező (bejövő hívások) fogadásának módja. Ez lehet csendes (monitoring), lehet automatikus, és lehet nem automatikus (push) vagyis a hívás fogadáshoz meg kell nyomni az SOS vagy a Key 1-es gombot. Javasoljuk az automatikus üzemmódot beállítani.

Alarm mode – a segélykérés küldési módjai: 1. csak az alkalmazásra (platform) történik riasztás küldés, 2. riasztás hanghívással + SMS küldéssel + riasztás a platformra, 3. riasztás hanghívással + riasztás platformra, 4. riasztás SMS küldéssel + riasztás a platformra. Javaslatunk, hogy válassza a 2. vagy a 3. beállítási módot.



Falls alarm - Elesés érzékelés és riasztás.



Amennyiben ezt a funkciót bekapcsolja a készülék elesés érzékelés esetén 15 másodperces késleltetéssel riasztási SMS küld a főfelügyeleti számra (Main monitoring number) és az értesítést küld az alkalmazásra (message). A késleltetési időn belül a riasztás törölhető bármelyik kezelő gomb megnyomásával.

Figyelem! Az elesési riasztás bekapcsolása során megnövekedhet a nem indokolt riasztások száma, mivel a hirtelen kéz és testmozdulatok is riasztást válthatnak ki. E funkciót elsősorban a medálként nyakba akasztva viselt készülékkel javasoljuk bekapcsolni. Amennyiben a nem indokolt jelzések zavaróak, a funkció kikapcsolását javasoljuk! Anti harass mode – zaklatás gátló mód. Csak az előre beállított számok hívhatják a készüléket.

sall s		79% 🔲 12:18
<	Settings	≡
O A	bout the device	>
6 c	hange password	>
🕑 Ir	terval for uploading location	data >
0 N	lain monitoring number	>
\rm В т	he SOS list	>
	nti harass mode	>
0	turn on	
0	turn off	>
6	Cancel 0	к >
D	evice Language and time zon	e >
🚱 R	emote reboot	>
() R	emote power-off	>
P F	actory-Reset	>

Device language and time zone – SMS nyelvének és az időzóna beállítása. Jelenleg magyar nyelvű szöveg beállításra nincsen lehetőség, az időzóna sorba az "5" számot kell beírni. (a téli időszámítás).

al	■ .⊪ŝø	77% 🗖	D 12:33
<	Sett	ings	iii
0	About the device		>
6	Change password		>
0	Interval for uploadir	g location data	>
0	Main monitoring nu	mber	>
8	The SOS list		>
6	Device Language	and time zone	>
C	English		
R	5		>
•	Cancel	OK	>
•	Device Language ar	nd time zone	>
0	Remote reboot		>
0	Remote power-off		>
0	Factory-Reset		>

Remote reboot – amennyiben a készülék kideríthetetlen okból abnormálisan működne, a helyreállításként távoli újra indítással próbálhatjuk orvosolni a problémát.

•1		77% 💷 12:38
<	Settings	iii
0	About the device	>
6	Change password	>
0	Interval for uploading location	data >
0	Main monitoring number	>
8	The SOS list	>
6	Remote reboot	>
8	Confirm Remote Reboot?	>
6	Cancel C	к >
•	Device Language and time zon	ie >
•	Remote reboot	>
0	Remote power-off	>
0	Factory-Reset	>

Remote power-off - ezzel a paranccsal a készüléket az alkalmazáson keresztül kikapcsolhatja. De vigyázzon, a készüléket újra bekapcsolni csak készülék ON – OFF gombjával tudja!

.1		77% 🔲 12:46
<	Settings	≡
0	About the device	>
6	Change password	>
0	Interval for uploading location	data >
0	Main monitoring number	>
8	The SOS list	>
6	Remote power-off	>
8	Confirm Remote Power-off	?
۲	Cancel C	ж >
•	Device Language and time zor	ne >
•	Remote reboot	>
0	Remote power-off	>
0	Factory-Reset	>

Factory reset – gyári visszaállítások. Ezzel a paranccsal a személyre szóló beállításokat törölni fogja. (Vagy csak a nyomkövetési információk fognak törlődni?)

.1	■	76% 💷 12:47
<	Settings	ij
0	About the device	>
6	Change password	>
0	Interval for uploading location	data >
0	Main monitoring number	>
8	The SOS list	>
6	Factory-Reset	>
8	Do you really want to delete tracking log?	e the
۲	Cancel 0	к >
•	Device Language and time zon	e >
0	Remote reboot	>
0	Remote power-off	>
0	Factory-Reset	>

3.2 Helyzet meghatározás / Nyomkövetés

.⊪I 🤶 🎝		48% 💷 18:59
V28-22939	Stationary Ba	ttery:100%
¢	<u>@</u>	\bigcirc
Real-time tracking	Historical route	GPS Fence
(+)		۱۹ ۱۹
Healthy	WiFi Fence	Settings
	Ą	
Alarm list	Remind setting	FAQ
ه) 2020/02	/23 14:54 SOS Ala	rm
	-	

A fenti főoldalból kiindulva válassza (klikk) a Real-time tracking memű pontot.



A készülék pozíciója két térkép változatban tekinthető meg. A választó gomb a térképmező jobb felső sarkában található. A pozíció jelölőnyila feletti mezőben a legfontosabb adatok olvashatók. A pozíció adatok aktuálisan frissíthetők a felső kék mezőben a "Real-time Tracking" felirattól jobbra található ikonra kattintva lehetséges.

A visszamenőlegesen a megtett útvonal a "Historical route" menűben lehetséges. A "kültéri" láthatatlan kerítés (Geofence) az "Add geofence" menűben lehetséges.

	ail ail 🗟 🖓 🚨 46% 💷 19:15
< Historical route	< Add geofence
● Today 🦳 Yesterday 🔵 Custom	+
2020/02/23 00:00	
2020/02/23 19:13	
• Show LBS points	
Search	Radius 200 m
	Name

A készülék lehetőséget add az un. WiFi kerítések rögzítésére is, amely a "WiFi Fence" menüben lehetséges. Itt a + jelre kattintva az "Add Wifi Fence" almenüben nevesíthetők és jelölhetők ki azok a WiFi-router körzetek melyekkel a WiFi láthatatlan kerítés körzetek kijelölhetők.

3.3 Egészségügyi (Health) megfigyelés funkciók

Hangsúlyozandó, hogy a készülék nem orvosi mérőműszer, csak tájékoztató adatokat szolgáltat és nem helyettesíti az orvosi ellátás keretében megfelelő szakember által speciális orvosi eszközökkel végzett diagnózist!

A főmenű oldalán válassza (klikk) a "Healthy" almenűt és lépjen tovább a "Healthy Step" szub-almenűbe.

ail à	<u>ن</u> ک		32% 💷 2	21:36
<	He	ealth Step		ලි
		2020/02/23		
	P Walk		0 Step count	
	え Energy		0 Cal	
	Q Distance		0 m	
	\triangleleft	0		

A "fogaskerék" beállítások oldalon tudja az igényelt paramétereket rögzíteni illetve a funkciót bekapcsolni.



3.4 Alarm list (riasztási eseménytár)

A listában a legfontosabb riasztási események jelennek meg időrendi sorrendben.

¢		31% 🔲 21:48
<	Alarm list	Ð
V28-22939 SOS Alarm		2020/02/23 14:54
V28-22939 SOS Alarm		2020/02/23 14:42
V28-22939 SOS Alarm		2020/02/23 14:39
V28-22939 Fall Alarm		2020/02/23 11:38
V28-22939 Fall Alarm		2020/02/20 11:19
V28-22939 SOS Alarm		2020/02/20 11:19
V28-22939 Offline		2020/02/18 12:07
V28-22939 Low battery Alarm		2020/02/18 08:08
V28-22939 Fall Alarm		2020/02/15 15:29
V28-22939 SOS Alarm		2020/02/14 12:12

3.5 Remind setting (Beállítás emlékeztető)

Annak beállítása, hogy a legfrissebb riasztási információkat az alkalmazás megkapja-e vagy sem. Javaslatunk, hogy mindig és mindegyik sor legyen ON állásban!

3.6 FAQ – A legfontosabb felmerülő kérdések és válaszok angol nyelven.

3.7 LOG OUT – A főmenű oldalt balra vagy jobbra elhúzva lép a log out oldalra (kilépés), ahol a

funkció megerősítése után kilép a programból. Figyelem! Ha kilép, az alkalmazás nem fogadja a készülékről érkező riasztásokat és az alkalmazás nem menedzseli a készüléket.

3.8 SOS hívás

Az SOS hívás az SOS gomb néhány másodpercig történő megnyomásával történik. A gombot addig kell nyomni, amíg a figyelmeztető hang nem hallatszik. Ekkor a gomb elengedhető. Az SOS hívás a 3.1. pontban leírt (Alarm mode) beállítás szerint történik.

Nem SOS hívás az 1 gomb megnyomásával is történhet, melynek megnyomásával az első helyen rögzített számot hívja a készülék.

3.9 A készülék felhívása

A készülék felhívása a szokásos módon történik. Amikor hívja a készüléket, az a 3.1. pontban leírt (Answer mode) beállítás szerint fogadja a hívást.

3.10 A készülék hardver beüzemelése (amennyiben utólag SIM kártyát cserélne)

A készüléket grátisz SIM kártyával beüzemelve, előzetesen tesztelve szállítjuk. Amennyiben a SIM kártyát a későbbiek folyamán, bármely okból cserélné, a következők figyelembe vételével járjon el.

-A készülék un. micro-SIM méretű SIM kártyát akceptál.

-A működéshez GSM és 2G adatkapcsolat szükséges.

-Az új SIM behelyezése előtt a SIM kártya PIN kód kérését tiltani kell.

-A SIM kártya behelyezése a készülék kikapcsolt állapotában:







Insert the whole card into slot

3.11 A készüléken található LED jelzések

Szín	Funkció	Lassan	Gyorsan	Nem
		villog	villog	világít
Kék	GPS	GPS	GPS	GPS
	indikátor	Lokalizál	kapcsolat	alszik
Piros	GSM	GSM	GSM	GSM
	indikátor	keresés	Ok	alszik

3.12 APN beállítás

- -Amennyiben olyan SIM kártyát használ, melynél az un. APN beállítást a készülék un. firmware-je nem tartalmazza, az APN-t Önnek kell beállítania, melynek folyamata a következő:
- -1) Először küldje el a telefonszámát SMS-ben a készüléknek:
 - pw,123456,center,telefonszám#
 - Például: pw,123456,center,+36209588815#
 - Várja meg a visszaigazoló SMS-t, ha az OK, azt követően:
- -2) Küldje el az APN konfiguráló SMS parancsot:
 - apn, apndata, felhasználói azonosító, felhasználói jelszó, hálózati kód#
- Például az SMS-ben küldendő APN konfiguráló parancs jelenleg:
- Telekom esetén: apn,internet,,,21630#
- Vodafone esetén: apn,internet.vodafone.net,,,21670#
- Telenor esetén: apn,online,,,21601#

-3) Miután SMS-t kapott, indítsa újra a készüléket.

-4) Ha a fenti módok nem működnek, kérje a SIM-kártya üzemeltetőjét a megfelelő APN - adatokkal kapcsolatban.

4. Fejezet – Hibajelenségek és teendők

Hiba jelenség	Teendő
A készülék nem jelenik meg	Ellenőrizze, hogy a
az APP google-térképen	1. SIM kártya megfelelő-e
	2. APN beállítás megfelelő-e
	3.SIM kártya tartalmaz-e adategyenleget
A készülék folyamatosan	Ellenőrizze , hogy a
offline módban jelenik meg	1. SIM kártya működik-e
az APP-n	2. GPRS adatkapcsolat van-e vagy be van e kapcsolva
	3. SIM kártya egyenleg fel van –e töltve (feltöltős kártya!)
Hely pozíció pontatlan	Győződjön meg a pozícionálás módjáról és vegye figyelembe:
	1. GPS, Wifi 5-15 m,
	2. GSM (LBS) 100-1000 m (az adott GSM hálózat függvénye!)
A készülék nem fogad bejövő	Ellenőrizze , hogy a
hívást	1. SIM kártya működik-e
	2. SIM kártya GSM egyenleg fel van –e töltve (feltöltős kártya!)
A készülék nem hív az SOS	Ellenőrizze , hogy a
gomb megnyomására	1. SIM kártya működik-e
	2. SIM kártya GSM egyenleg fel van –e töltve (feltöltős kártya!)
	3. Ellenőrizze a beállításokat
A készülék akkumulátor túl	Ellenőrizze az "Interval for uploading location data" beállításokat
hamar lemerül	1. Javaslat: a beállítás legyen a 10 perc
	2. Ha nincsen szükség helymeghatározásra, állítsa energiatakarékos
	12 órára.
Az akku lemerült, a készülék	Az ON gombbal kapcsolja be.
kikapcsolt. Újra lett töltve az	
akku, de a készülék nem	
működik.	

5. Fejezet – Használatba vétel

Használat előtt a készüléket 2-3 órán keresztül kell feltölteni a tartozék töltővel.

A jelzőfények állapota töltés közben:

A vörös és a kék LED a töltési folyamatnak megfelelően villog. A folyamatos világítás jelzi a töltés befejeződését.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eszköz folyamatosan újraindul, ha még nem tette be a SIM-kártyát.

6. Fejezet – Készülék be- kikapcsolása

Nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig, a készülék bekapcsol. Hang és LED jelzés mutatja. Bekapcsolt állapotban nyomja meg háromszor a bekapcsoló gombot, a készülék kikapcsol. Hang és LED jelzés mutatja.

7. Fontos megjegyzések

Használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy biztosítsa az eszköz helyes és biztonságos használatát;

Kikapcsolt állapotban a töltéssel a készlék automatikusan bekapcsol.

Mindig bekapcsolás előtt helyezze be a SIM-kártyát.

A készülék csak megfelelő GSM/2G lefedettség mellett működik megfelelően.

Használat előtt a készüléket 2-3 órán keresztül kell tölteni a tartozék töltővel.

Töltéskor: A piros jelzőfény világít a töltésnél, a kék fény folyamatosan világít a teljesen töltött állapotban.

A készenléti idő kb. 2-3 nap.

Ez az eszköz nem vízálló, kérjük, víztől távol tartsa.

Kérjük, hagyja távol a készüléket tűztől, szélsőséges hőtől, fagyos hidegtől és más szélsőséges környezettől.

Az eszköz GPS/GSM/GPRS/2G telekommunikációs hálózati rendszer, melyek nem megfelelő működése esetén a készülék sem fog a leírt működési paraméteri szerint működni. Előbbiek hibás működéséből adódó műszaki és funkcionális problémák, hibák a vis maior esetét képezik, az ezekből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

A gyártó-fejlesztő fenn tartja magának a jogot, hogy minden külön értesítés nélkül a készüléket időközben módosítsa, fejlessze, az alkalmazáson változtatásokat eszközöljön. Amennyiben jelen leírás és a tényleges működés között eltérést tapasztal, kérjük, jelezze felénk az <u>info@zoom.co.hu</u> e-mail címen. KÖSZÖNJÜK!

Budapest, 2020. február